

FICHA TÉCNICA

SHARKCLEAN LIMPIADOR PREMIUM DE ZAPATILLAS



■ DESCRIPCIÓN

El Limpiador Premium de Zapatillas “Sharkclean” es ideal para la limpieza de calzado y carteras de lona, cuero liso y materiales sintéticos. Remueve manchas difíciles.

■ CARACTERÍSTICAS

Garantía: Por defecto de fabricación.

Estado del contenido: Líquido.

Tipo de Producto: Limpiador.

Tipo de uso:

Biodegradable.

■ MODO DE EMPLEO

- 1 Humedecer la escobilla con agua.
- 2 Aplicar la solución limpiadora sobre la escobilla.
- 3 Refregar generando espuma.
- 4 Retirar la espuma con un paño microfibra.
- 5 Repetir los pasos

■ PRECAUCIONES

Manténgase lejos del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión accidental acudir a un centro médico con la etiqueta.

■ PRESENTACIÓN

1 Litro
Kit de Limpieza

La información proporcionada se basa en nuestros conocimientos y experiencia técnica, pero no constituye una garantía. Recomendamos a nuestros clientes realizar pruebas previas antes de su aplicación. Además, nuestro asesor técnico está a su disposición para cualquier consulta.